



SW-MOTECH
BAGS-CONNECTION



SUZUKI
Selection



GSF 600 Bandit

QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 00 – 04 **KFT.05.210.20000/B**

1 ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 00 – 04 **GPT.05.299.15000/B**

QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 00 – 04 **TRT.00.640.11500/B**

QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 00 – 04 **BC.TRS.00.110.20000**

QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 00 – 04 **BC.TRS.00.108.20000**

QUICK-LOCK EVO Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Engage. Black. 00 – 04 **BC.TRS.00.107.20000**

QUICK-LOCK EVO Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Trial. Black. 00 – 04 **BC.TRS.00.102.20000**

QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 00 – 04 **BC.TRE.00.110.20000**

QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 00 – 04 **BC.TRE.00.108.20000**

QUICK-LOCK EVO Elektrik Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Engage. Black. 00 – 04 **BC.TRE.00.107.20000**

QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 00 – 04 **BC.TRE.00.102.20000**

Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 94 – 04 **BC.HTA.00.307.10000**

Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 94 – 04 **BC.HTA.00.304.10000**

Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 94 – 04 **BC.HTA.00.305.10000**

Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 94 – 04 **BC.HTA.00.306.10000**

Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 94 – 04 **BC.HTA.00.302.10000**

Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 94 – 04 **BC.HTA.00.301.10000**

Hecktasche Drybag L. Neon-Gelb. Tailbag Drybag L. Neon-Yellow. 94 – 04 **BCK.HTA.00.047.100/Y**

Universal GPS-Kit. Universal GPS-Kit. 94 – 04 **GPS.00.308.30000/B**

Lenker-Konverter-Set. Silber. Bar Converter Set. Silver. 94 – 04 **LEH.00.039.168/S**

Lenker-Konverter-Set. Schwarz. Bar Converter Set. Black. 94 – 4 **LEH.00.039.168/B**

Lenkerverlegung. Silber. Barback. Silver. 94 – 04 **LEH.00.039.152/S**

Lenkerverlegung. Schwarz. Barback. Black. 94 – 04 **LEH.00.039.152/B**

Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm, h 30 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm, h 30 mm. 94 – 04 **LEH.00.039.150/30/B**



GSF 600 Bandit / GSF 600 Bandit S



Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm, h 30 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm, h 30 mm. 94 – 04 **LEH.00.039.150/30/S**

Lenkerkonverter. Silber. Bar Converter. Silver. 94 – 04 **LEH.00.039.160/S**

Lenkerkonverter. Schwarz. Bar Converter. Black. 94 – 04 **LEH.00.039.160/B**

Spiegelverlängerung. Schwarz. Mirror Extension. Black. 00 – 04 **SVL.00.505.101**

2 Schutzbügel. Schwarz. Crashbar. Black. 00 – 04 **SBL.05.341.100**

GSF 600 Bandit S

QUICK LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK LOCK EVO Side Carrier. Black. 00 – 04 **KFT.05.210.20000/B**

ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 00 – 04 **GPT.05.299.15000/B**

QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 00 – 04 **TRT.00.640.11500/B**

3 QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 00 – 04 **BC.TRS.00.110.20000**

QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 00 – 04 **BC.TRS.00.108.20000**

QUICK-LOCK EVO Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Engage. Black. 00 – 04 **BC.TRS.00.107.20000**

QUICK-LOCK EVO Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Trial. Black. 00 – 04 **BC.TRS.00.102.20000**

QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 00 – 04 **BC.TRE.00.110.20000**

QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 00 – 04 **BC.TRE.00.108.20000**

QUICK-LOCK EVO Elektrik Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Engage. Black. 00 – 04 **BC.TRE.00.107.20000**

QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 00 – 04 **BC.TRE.00.102.20000**

4 Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 97 – 04 **BC.HTA.00.307.10000**

Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 97 – 04 **BC.HTA.00.304.10000**

Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 97 – 04 **BC.HTA.00.305.10000**

5 Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 97 – 04 **BC.HTA.00.306.10000**

Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 97 – 04 **BC.HTA.00.302.10000**

Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 97 – 04 **BC.HTA.00.301.10000**

Hecktasche Drybag L. Neon-Gelb. Tailbag Drybag L. Neon-Yellow. 97 – 04 **BCK.HTA.00.047.100/Y**

Universal GPS-Kit. Universal GPS-Kit. 97 – 04 **GPS.00.308.30000/B**

Lenker-Konverter-Set. Silber. Bar Converter Set. Silver. 97 – 04 **LEH.00.039.168/S**

Lenker-Konverter-Set. Schwarz. Bar Converter Set. Black. 97 – 04 **LEH.00.039.168/B**

Lenkerverlegung. Schwarz. Barback. Black. 97 – 04 **LEH.00.039.152/B**

Lenkerverlegung. Silber. Barback. Silver. 97 – 04 **LEH.00.039.152/S**

Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm, h 30 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm, h 30 mm. 97 – 04 **LEH.00.039.150/30/B**

Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm, h 30 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm, h 30 mm. 97 – 04 **LEH.00.039.150/30/S**

Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 00 – 04 **SVL.05.501.103**

6 Schutzbügel. Schwarz. Crashbar. Black. 97 – 04 **SBL.05.341.100**



2

1/2013

Mit ABE TÜV-certified Keine ABE Not TÜV-certified ABE in Vorbereitung TÜV in preparation
 ABE nicht erforderlich TÜV not required

Alle Modellzuweisungen und Produkte für weitere Baujahre: www.sw-bc.com
Complete application list and product range for more years of construction: www.sw-bc.com

3

SUZUKI

GSR 600



- QUICK-LOCK Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Side Carrier. Black. 05 – 10 [KFT.05.517.100](#)
- 1 QUICK-LOCK Kontur-Kofferträger. Für GIVI V35/KAPPA K33N. Schwarz. QUICK-LOCK Profile Side Carrier. For GIVI V35/KAPPA K33N. Black. 05 – 10 [KFT.05.517.150](#)
- QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 05 – 10 [TRT.00.640.12500/B](#)
- QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 05 – 10 [BC.TRS.00.110.20000](#)
- QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 05 – 10 [BC.TRS.00.108.20000](#)
- 2 QUICK-LOCK EVO Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Engage. Black. 05 – 10 [BC.TRS.00.107.20000](#)
- QUICK-LOCK EVO Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Trial. Black. 05 – 10 [BC.TRS.00.102.20000](#)
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 05 – 10 [BC.TRE.00.110.20000](#)
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 05 – 10 [BC.TRE.00.108.20000](#)
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Engage. Black. 05 – 10 [BC.TRE.00.107.20000](#)
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 05 – 10 [BC.TRE.00.102.20000](#)
- Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 05 – 10 [BC.HTA.00.307.10000](#)
- Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 05 – 10 [BC.HTA.00.304.10000](#)
- 3 Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 05 – 10 [BC.HTA.00.306.10000](#)
- Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 05 – 10 [BC.HTA.00.301.10000](#)
- Hecktasche Drybag M. Neon-Gelb. Tailbag Drybag M. Neon-Yellow. 05 – 10 [BCK.HTA.00.053.100/Y](#)
- QUICK-LOCK GPS-Halter. Schwarz. QUICK-LOCK GPS Mount. Black. 05 – 10 [GPS.00.646.10200/B](#)
- Universal GPS-Kit. Universal GPS Kit. 05 – 10 [GPS.00.308.30000/B](#)
- 4 Nonshock Endurance Lenker S. Schwarz. Nonshock Endurance Bar S. Black. 05 – 10 [LEN.00.156.11000/B](#)
- Lenker-Konverter-Set. Schwarz. Bar Converter Set. Black. 05 – 10 [LEH.00.039.168/B](#)



GSR 600 / GSX 600 F

SUZUKI



- Lenker-Konverter-Set. Silber. Bar Converter Set. Silver. 05 – 10 [LEH.00.039.168/S](#)
- Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm. h 30 mm. 05 – 10 [LEH.00.039.150/30/B](#)
- Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 30 mm. 05 – 10 [LEH.00.039.150/30/S](#)
- 5 Fußrasten-Kit. Silber. Footrest Kit. Silver. 05 – 10 [FRS.05.011.10100/S](#)
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Lenker ausleger. Mirror Extension. Black. Universal. 05 – 10 [SVL.00.505.101](#)
- BB STORM Handprotektoren-Kit. Schwarz. BB STORM Handguard Kit. Black. 05 – 10 [HPR.00.220.10900/B](#)
- KOBRA Handprotektoren-Kit. Schwarz. KOBRA Handguard Kit. Black. 05 – 10 [HPR.00.220.20900/B](#)
- 6 Sturzpad-Kit. Frame Slider Kit. 05 – 10 [STP.05.590.10200/B](#)

GSX 600 F

- QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 88 – 01 [TRT.00.640.12500/B](#)
- QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 88 – 01 [BC.TRS.00.110.20000](#)
- QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 88 – 01 [BC.TRS.00.108.20000](#)
- QUICK-LOCK EVO Sport. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Sport. Black. 88 – 01 [BC.TRS.00.101.20000](#)
- 7 QUICK-LOCK EVO Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Trial. Black. 88 – 01 [BC.TRS.00.102.20000](#)
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 88 – 01 [BC.TRE.00.110.20000](#)
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 88 – 01 [BC.TRE.00.108.20000](#)
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Sport. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Sport. Black. 88 – 01 [BC.TRE.00.101.20000](#)
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 88 – 01 [BC.TRE.00.102.20000](#)
- Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 88 – 01 [BC.HTA.00.307.10000](#)
- Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 88 – 01 [BC.HTA.00.304.10000](#)
- Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 88 – 01 [BC.HTA.00.306.10000](#)
- Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 88 – 01 [BC.HTA.00.302.10000](#)
- Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 88 – 01 [BC.HTA.00.301.10000](#)
- Hecktasche Drybag L. Neon-Gelb. Tailbag Drybag L. Neon-Yellow. 88 – 01 [BCK.HTA.00.047.100/Y](#)
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 88 – 97 [SVL.05.501.107](#)
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 97 – 01 [SVL.05.501.104](#)





- 1 BLAZE® Satteltaschen-Set. Schwarz. BLAZE® Panniers Set. Black. 05 - 07 [BC.HTA.05.740.10200/B](#)
- 1 BLAZE® Satteltaschen-Set. Schwarz. BLAZE® Panniers Set. Black. 07 - 10 [BC.HTA.05.740.10200/B](#)
- 1 BLAZE® Satteltaschen-Set. Schwarz. BLAZE® Panniers Set. Black. 11 - [BC.HTA.05.740.10000/B](#)
- 2 QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 97 - 00 [TRT.00.640.12500/B](#)
- 3 QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 97 - [BC.TRS.00.110.20000](#)
- 3 QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 97 - [BC.TRS.00.108.20000](#)
- 4 QUICK-LOCK EVO Sport. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Sport. Black. 97 - [BC.TRS.00.101.20000](#)
- 4 QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 97 - [BC.TRE.00.110.20000](#)
- 4 QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 97 - [BC.TRE.00.108.20000](#)
- 4 QUICK-LOCK EVO Elektrik Sport. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Sport. Black. 97 - [BC.TRE.00.101.20000](#)
- 5 Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 97 - [BC.HTA.00.307.10000](#)
- 6 Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 97 - [BC.HTA.00.304.10000](#)
- 6 Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 97 - [BC.HTA.00.306.10000](#)



- Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 97 - [BC.HTA.00.302.10000](#)
- Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 97 - [BC.HTA.00.301.10000](#)
- Hecktasche Drybag M. Neon-Gelb. Tailbag Drybag M. Neon-Yellow. 97 - [BCK.HTA.00.053.100/Y](#)
- Kugelklemme 15,0 - 17,2 Ball Clamp 15.0 - 17.2 07 - [CPA.00.424.13100/B](#)
- 7 Kugelklemme Universalthalter-Kit 15,0 - 17,2 Ball Clamp Kit 15.0 - 17.2 07 - [CPA.00.424.15100/B](#)
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Gelenk-Distanzstück I. Mirror Extension. Black. Hinge I. 97 - 00 [SVL.05.500.100](#)
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Gelenk-Distanzstück I. Mirror Extension. Black. Hinge I. 03 - 05 [SVL.05.500.100](#)
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 00 - 05 [SVL.05.501.101](#)
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 05 - 07 [SVL.05.501.106](#)
- 8 Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 07 - [SVL.05.501.11000/B](#)
- Sturzpad-Kit Frame Slider Kit 07 - 10 [STP.05.590.10500/B](#)
- 9 Sturzpad-Kit Frame Slider Kit 11 - [STP.05.590.10700/B](#)



SUZUKI DL 650 V Strom

TraX® EVO Koffersystem. Schwarz. 45 l links/37 l rechts. TraX® EVO Pannier System.

Black. 45 L left/37 L right. 04 – 10  **KFT.05.294.50000/B**

TraX® EVO Koffersystem. Silber. 45 l links/37 l rechts. TraX® EVO Pannier System.

Silver. 45 L left/37 L right. 04 – 10  **KFT.05.294.50000/S**



TraX® EVO Koffersystem. Schwarz. 45 l links/37 l rechts. TraX® EVO Pannier System.

Black. 45 L left/37 L right. 11 –  **KFT.05.765.50000/B**

TraX® EVO Koffersystem. Silber. 45 l links/37 l rechts. TraX® EVO Pannier System.

Silver. 45 L left/37 L right. 11 –  **KFT.05.765.50000/S**

AERO ABS-Seitenkoffersystem. Schwarz. 2 x 31 L. AERO ABS Sidecase System. Black. 2 x 31 L.

11 –  **KFT.05.765.60000/B**

QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 04 – 10  **KFT.05.294.200**

QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 11 –  **KFT.05.765.20000/B**

ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 04 – 10  **GPT.05.293.15000/B**

2 ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 11 –  **GPT.05.758.15000/B**

STEEL-RACK. Schwarz. STEEL-RACK. Black. 04 – 10  **GPT.05.293.20001/B**

STEEL-RACK. Schwarz. STEEL-RACK. Black. 11 –  **GPT.05.758.20001/B**

QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 04 – 10  **TRT.00.640.11500/B**

QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 11 –  **TRT.00.640.12500/B**

QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 04 –  **BC.TRS.00.110.20000**

QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 04 –  **BC.TRS.00.108.20000**

QUICK-LOCK EVO Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Engage. Black. 04 –  **BC.TRS.00.107.20000**

QUICK-LOCK EVO Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Trial. Black. 04 –  **BC.TRS.00.102.20000**

QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 04 –  **BC.TRE.00.110.20000**

QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 04 –  **BC.TRE.00.108.20000**

QUICK-LOCK EVO Elektrik Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Engage. Black. 04 –  **BC.TRE.00.107.20000**

QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 04 –  **BC.TRE.00.102.20000**

Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 04 –  **BC.HTA.00.307.10000**

Hecktasche Jetpack. Schwarz. Tailbag Jetpack. Black. 04 –  **BC.HTA.00.303.10000**

Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 04 –  **BC.HTA.00.304.10000**

Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 04 –  **BC.HTA.00.305.10000**

Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 04  **BC.HTA.00.306.10000**



8

 Mit ABE TÜV-certified  Keine ABE Not TÜV-certified  ABE in Vorbereitung TÜV in preparation
 ABE nicht erforderlich TÜV not required

Alle Modellzuweisungen und Produkte für weitere Baujahre: www.sw-bc.com
Complete application list and product range for more years of construction: www.sw-bc.com

Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 04 –  **BC.HTA.00.301.10000**

Hecktasche Drybag L. Neon-Gelb. Tailbag Drybag L. Neon-Yellow. 04 –  **BCK.HTA.00.047.100/Y**

QUICK-LOCK GPS-Halter. Schwarz. QUICK-LOCK GPS Mount. Black. 04 – 10  **GPS.00.646.10100/B**

QUICK-LOCK GPS-Halter. Schwarz. QUICK-LOCK GPS Mount. Black. 11 –  **GPS.05.646.10200/B**

Universal GPS-Kit Universal GPS-Kit 04 –  **GPS.00.308.30000/B**

Nonshock Endurance Lenker. Schwarz. Nonshock Endurance Bar. Black. 03 – 10  **LEN.00.156.10001/B**

Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm. h 25 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm. h 25 mm. 04 –  **LEH.00.039.150/25/B**

Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 25 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 25 mm. 04 –  **LEH.00.039.150/25/S**

3 Schalthebel Gear Lever 11 –  **FSC.05.127.10000/B**

4 Fußrasten-Kit. Silber. Footrest Kit. Silver. 03 –  **FRS.05.011.10000/S**

Spiegelverlängerung. Schwarz. Lenkerausleger. Mirror Extension. Black. Universal. 03 – 10  **SVL.00.505.101**

Spiegelverlängerung. Schwarz. Lenkerausleger. Mirror Extension. Black. Universal. 11 –  **SVL.00.505.10500/B**

Schutzbügel. Schwarz. Crashbar. Black. 04 – 10  **SBL.05.674.10000/B**

5 Schutzbügel. Schwarz. Crashbar. Black. 11 –  **SBL.05.757.10000/B**

Motorschutz. Schwarz/Silber. Engine Guard. Black/Silver. 04 – 10  **MSS.05.296.10001/B**

Motorschutz. Silber. Engine Guard. Silver. 04 – 10  **MSS.05.296.10001/S**

6 Motorschutz. Schwarz/Silber. Engine Guard. Black/Silver. 11 –  **MSS.05.759.10001/B**

Werkzeugbox für Motorschutz. Silber. Toolbox for Engine Guard. Silver. 11 –  **WZX.00.014.10000/S**

HAWK Nebelscheinwerfer-Set. Silber. HAWK Fog Light Set. Silver. 04 – 10  **NSW.05.004.50000/S**

HAWK Nebelscheinwerfer-Set. Schwarz. HAWK Fog Light Set. Black. 04 – 10  **NSW.05.004.50000/B**

7 HAWK Scheinwerferhalter-Set. Schwarz. HAWK Light Mount Set. Black. 04 – 10  **NSW.05.004.10000/B**

HAWK Scheinwerferhalter-Set. Schwarz. HAWK Light Mount Set. Black. 11 –  **NSW.05.004.10100/B**

HAWK Nebelscheinwerfer-Set. Schwarz. HAWK Fog Light Set. Black. 11 –  **NSW.05.004.50100/B**

HAWK Nebelscheinwerfer-Set. Silber. HAWK Fog Light Set. Silver. 11 –  **NSW.05.004.50100/S**

KOBRA Handprotektoren-Kit. Schwarz. KOBRA Handguard Kit. Black. 04 –  **HPR.00.220.20200/B**

BB STORM Handprotektoren-Kit. Schwarz. BB STORM Handguard Kit. Black. 04 –  **HPR.00.220.10200/B**

Kettenschutz. Silber. Chain Guard. Silver. 04 – 10  **KTS.05.164.100**

Kühlerschutz Aluminium. Schwarz. Radiator Guard. Black. 04 – 10  **KLS.05.401.100/B**

Kühlerschutz Aluminium. Silber. Radiator Guard. Silver. 04 – 10  **KLS.05.401.100/S**

Bremspumpenschutz. Silber. Brake Pump Protection. Silver. 04 – 10  **BPS.05.175.10000/S**

Kettenschutz. Silber. Chain Guard. Silver. 11 –  **KTS.05.164.100**

Hauptständer. Schwarz. Centerstand. Black. 03 – 10  **HPS.05.257.100**

Hauptständer. Schwarz. Centerstand. Black. 11 –  **HPS.05.764.10000/B**

8 Seitenständerfuß. Silber. Sidestand Foot. Silver. 04 –  **STS.05.102.10001/S**



9



- 1** BLAZE® H Satteltaschen-Set. Schwarz. BLAZE® Panniers Set. Black. 09 – **BC.HTA.05.740.10300/B**
 AERO ABS-Seitenkoffersystem. Schwarz. AERO ABS Sidecase System. Black. 05 – 08 **KFT.05.403.60000/B**
 QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 05 – 08 **KFT.05.403.200**
- 2** QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 09 **KFT.05.597.20000/B**
 QUICK-LOCK Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Side Carrier. Black. 05 – 08 **KFT.05.377.100**
 QUICK-LOCK Kontur-Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Profile Side Carrier. Black. 05 – 08 **KFT.05.403.150**
 QUICK-LOCK Kontur-Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Profile Side Carrier. Black. 09 – **KFT.05.597.15000/B**
 ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 05 – **GPT.05.299.15000/B**
 QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 05 – **TRT.00.640.12500/B**
 QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 05 – **BC.TRS.00.110.20000**
 QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 05 – **BC.TRS.00.108.20000**
 QUICK-LOCK EVO Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Engage. Black. 05 – **BC.TRS.00.107.20000**
 QUICK-LOCK EVO Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Trial. Black. 05 – **BC.TRS.00.102.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 05 – **BC.TRE.00.110.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 05 – **BC.TRE.00.108.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Engage. Black. 05 – **BC.TRE.00.107.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 05 – **BC.TRE.00.102.20000**
 Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 05 – **BC.HTA.00.307.10000**
 Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 05 – **BC.HTA.00.304.10000**
 Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 05 – **BC.HTA.00.305.10000**
 Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 05 **BC.HTA.00.306.10000**
 Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 05 – **BC.HTA.00.302.10000**
 Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 05 – **BC.HTA.00.301.10000**
 Hecktasche Drybag L. Neon-Gelb. Tailbag Drybag L. Neon-Yellow. 05 – **BCK.HTA.00.047.100/Y**
- 3** QUICK-LOCK GPS-Halter. Schwarz. QUICK-LOCK GPS Mount. Black. 05 – **GPS.00.646.10200/B**
 Universal GPS-Kit Universal GPS Kit 05 – **GPS.00.308.30000/B**
 Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm. h 20 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm. h 20 mm. 09 – **LEH.00.039.150/20/B**
 Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 20 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 20 mm. 09 – **LEH.00.039.150/20/S**
 Lenker-Konverter-Set. Silber. Bar Converter Set. Silver. 09 – **LEH.00.039.168/S**
 Lenker-Konverter-Set. Schwarz. Bar Converter Set. Black. 09 – **LEH.00.039.168/B**
 Lenkerverlegung. Silber. Barback. Silver. 09 – **LEH.00.039.152/S**
 Lenkerverlegung. Schwarz. Barback. Black. 09 – **LEH.00.039.152/B**
 Spiegelverlängerung. Schwarz. Lenkerausleger. Mirror Extension. Black. Universal. 05 – **SVL.00.505.101**
 Schutzbügel. Schwarz. Crashbar. Black. 05 – 06 **SBL.05.376.100**
 Schutzbügel. Schwarz. Crashbar. Black. 07 – **SBL.05.384.100**



- BLAZE® H Satteltaschen-Set. Schwarz. BLAZE® H Panniers Set. Black. 09 – **BC.HTA.05.740.10300/B**
 AERO ABS-Seitenkoffersystem. Schwarz. AERO ABS Sidecase System. Black. 05 – 08 **KFT.05.403.60000/B**
 QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 05 – 08 **KFT.05.403.200**
 QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 09 – **KFT.05.597.20000/B**
 QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 05 – 08 **KFT.05.377.100**
 QUICK-LOCK Kontur-Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Profile Side Carrier. Black. 05 – 08 **KFT.05.403.150**
 QUICK-LOCK Kontur-Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Profile Side Carrier. Black. 09 – **KFT.05.597.15000/B**
 ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 05 – **GPT.05.299.15000/B**
- 1** QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 05 – **TRT.00.640.12500/B**
 QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 05 – **BC.TRS.00.110.20000**
 QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 05 – **BC.TRS.00.108.20000**
- 2** QUICK-LOCK EVO Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Engage. Black. 05 – **BC.TRS.00.107.20000**
 QUICK-LOCK EVO Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Trial. Black. 05 – **BC.TRS.00.102.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 05 – **BC.TRE.00.110.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 05 – **BC.TRE.00.108.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Engage. Black. 05 – **BC.TRE.00.107.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 05 – **BC.TRE.00.102.20000**
 Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 05 – **BC.HTA.00.307.10000**
 Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 05 – **BC.HTA.00.304.10000**
 Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 05 – **BC.HTA.00.305.10000**
 Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 05 **BC.HTA.00.306.10000**
 Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 05 – **BC.HTA.00.302.10000**
 Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 05 – **BC.HTA.00.301.10000**
 Hecktasche Drybag L. Neon-Gelb. Tailbag Drybag L. Neon-Yellow. 05 – **BCK.HTA.00.047.100/Y**
 QUICK-LOCK GPS-Halter. Schwarz. QUICK-LOCK GPS Mount. Black. 05 – **GPS.00.646.10200/B**
 Universal GPS-Kit Universal GPS Kit 05 – **GPS.00.308.30000/B**
 Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm. h 20 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm. h 20 mm. 09 – **LEH.00.039.150/20/B**
 Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 20 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 20 mm. 09 – **LEH.00.039.150/20/S**
 Lenkerverlegung. Schwarz. Barback. Black. 09 – **LEH.00.039.152/B**
 Lenkerverlegung. Silber. Barback. Silver. 09 – **LEH.00.039.152/S**
 Lenker-Konverter-Set. Schwarz. Bar Converter Set. Black. 09 – **LEH.00.039.168/B**
 Lenker-Konverter-Set. Silber. Bar Converter Set. Silver. 09 – **LEH.00.039.168/S**
- 3** Spiegelverlängerung. Schwarz. Gelenk-Distanzstück I. Mirror Extension. Black. Hinge I. 05 – 08 **SVL.05.500.100**
 Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 09 – **SVL.05.501.10900/B**
 Schutzbügel. Schwarz. Crashbar. Black. 05 – 06 **SBL.05.376.100**
 Schutzbügel. Schwarz. Crashbar. Black. 07 – 08 **SBL.05.384.100**



SUZUKI

GSX 650 F



- BLAZE® H Satteltaschen-Set. Schwarz. BLAZE® H Panniers Set. Black. 07 – **BC.HTA.05.740.10100/B**
- 1** AERO ABS-Seitenkoffersystem. Schwarz. AERO ABS Sidecase System. Black. 07 – **KFT.05.403.60000/B**
- 2** QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 07 – **KFT.05.403.200**
- ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 07 – **GPT.05.299.15000/B**
- QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 07 – **TRT.00.640.12500/B**
- QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 07 – **BC.TRS.00.110.20000**
- QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 07 – **BC.TRS.00.108.20000**
- QUICK-LOCK EVO Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Engage. Black. 07 – **BC.TRS.00.107.20000**
- QUICK-LOCK EVO Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Trial. Black. 07 – **BC.TRS.00.102.20000**
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 07 – **BC.TRE.00.110.20000**
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 07 – **BC.TRE.00.108.20000**
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Engage. Black. 07 – **BC.TRE.00.107.20000**
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 07 – **BC.TRE.00.102.20000**
- Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 07 – **BC.HTA.00.307.10000**
- Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 07 – **BC.HTA.00.304.10000**
- Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 07 – **BC.HTA.00.305.10000**
- Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 07 **BC.HTA.00.306.10000**
- Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 07 – **BC.HTA.00.302.10000**
- Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 07 – **BC.HTA.00.301.10000**
- Hecktasche Drybag L. Neon-Gelb. Tailbag Drybag L. Neon-Yellow. 07 – **BCK.HTA.00.047.100/Y**
- QUICK-LOCK GPS-Halter. Schwarz. QUICK-LOCK GPS Mount. Black. 07 – **GPS.00.646.10200/B**
- Universal GPS-Kit. Universal GPS Kit. 09 – **GPS.00.308.30000/B**
- Nonshock Endurance Lenker S. Schwarz. Nonshock Endurance Bar S. Black. 07 – **LEN.00.156.11000/B**
- Lenkeraufnahme. Schwarz. ø 28 mm. M10. Bar Mount. Black. ø 28 mm. M10. 07 – **LEH.00.039.16200.08/B**
- Lenkeraufnahme. Silber. ø 28 mm. M10. Bar Mount. Silver. ø 28 mm. M10. 07 – **LEH.00.039.16200.08/S**
- Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm. h 25 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm. h 25 mm. 07 – **LEH.00.039.150/25/B**
- Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 25 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 25 mm. 07 – **LEH.00.039.150/25/S**
- 3** Fußrasten-Kit. Silber. Footrest Kit. Silver. 07 – **FRS.05.011.10100/S**
- 4** Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 07 – **SVL.05.501.10900/B**
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Gelenk-Distanzstück I. Mirror Extension. Black. Hinge I. 07 – **SVL.05.500.100**



SFV 650 Gladius



- 1** BLAZE® H Satteltaschen-Set. Schwarz. BLAZE® H Panniers Set. Black. 09 – **BC.HTA.05.740.10400/B**
- AERO ABS-Seitenkoffersystem. Schwarz. AERO ABS Sidecase System. Black. 09 – **KFT.05.630.60000/B**
- QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 09 – **KFT.05.630.20000/B**
- 2** ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 09 – **GPT.05.631.15000/B**
- 3** QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 09 – **TRT.00.640.12500/B**
- QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 09 – **BC.TRS.00.110.20000**
- QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 09 – **BC.TRS.00.108.20000**
- QUICK-LOCK EVO Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Engage. Black. 09 – **BC.TRS.00.107.20000**
- QUICK-LOCK EVO Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Trial. Black. 09 – **BC.TRS.00.102.20000**
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 09 – **BC.TRE.00.110.20000**
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 09 – **BC.TRE.00.108.20000**
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Engage. Black. 09 – **BC.TRE.00.107.20000**
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 09 – **BC.TRE.00.102.20000**
- Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 09 – **BC.HTA.00.307.10000**
- Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 09 – **BC.HTA.00.304.10000**
- Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 09 – **BC.HTA.00.305.10000**
- Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 09 – **BC.HTA.00.306.10000**
- Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 09 – **BC.HTA.00.301.10000**
- Hecktasche Drybag M. Neon-Gelb. Tailbag Drybag M. Neon-Yellow. 09 – **BCK.HTA.00.053.100/Y**
- QUICK-LOCK GPS-Halter. Schwarz. QUICK-LOCK GPS Mount. Black. 09 – **GPS.01.646.10301/B**
- Universal GPS-Kit. Universal GPS Kit. 09 – **GPS.00.308.30000/B**
- Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 20 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 20 mm. 09 – **LEH.00.039.150/20/S**
- Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm. h 20 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm. h 20 mm. 09 – **LEH.00.039.150/20/B**
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Lenkerausleger. Mirror Extension. Black. Universal. 09 – **SVL.00.505.101**
- 4** Schutzbügel. Schwarz. Crashbar. Black. 09 – **SBL.05.192.10000/B**
- 5** Sturzpad-Kit. Frame Slider Kit. 09 – **STP.05.590.10000/B**



SV 650



- QUICK-LOCK Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Side Carrier. Black. 98 – 02 **KFT.05.058.100**
 QUICK-LOCK Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Side Carrier. Black. 03 – 03 **KFT.05.227.100**
 QUICK-LOCK Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Side Carrier. Black. 04 – 08 **KFT.05.226.100**
 ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 03 – 08 **GPT.05.232.100/B**
 QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 98 – 08 **TRT.00.640.12500/B**
 QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 98 – 08 **BC.TRS.00.110.20000**
 QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 98 – 08 **BC.TRS.00.108.20000**
 QUICK-LOCK EVO Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Engage. Black. 98 – 08 **BC.TRS.00.107.20000**
 QUICK-LOCK EVO Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Trial. Black. 98 – 08 **BC.TRS.00.102.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 98 – 08 **BC.TRE.00.110.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 98 – 08 **BC.TRE.00.108.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Engage. Black. 98 – 08 **BC.TRE.00.107.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 98 – 08 **BC.TRE.00.102.20000**
 Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 98 – 08 **BC.HTA.00.307.10000**
1 Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 98 – 08 **BC.HTA.00.304.10000**
2 Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 98 – 08 **BC.HTA.00.305.10000**
 Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 98 – 08 **BC.HTA.00.306.10000**
 Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 98 – 08 **BC.HTA.00.302.10000**
 Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 98 – 08 **BC.HTA.00.301.10000**
 Hecktasche Drybag M. Neon-Gelb. Tailbag Drybag M. Neon-Yellow. 98 – 08 **BCK.HTA.00.053.100/Y**
 Universal GPS-Kit. Universal GPS Kit. 03 – 08 **GPS.00.308.30000/B**
 Lenker-Konverter-Set. Schwarz. Bar Converter Set. Black. 98 – 08 **LEH.00.039.168/B**
 Lenker-Konverter-Set. Silber. Bar Converter Set. Silver. 98 – 08 **LEH.00.039.168/S**
 Lenkerverlegung. Silber. Barback. Silver. 98 – 08 **LEH.00.039.152/S**
 Lenkerverlegung. Schwarz. Barback. Black. 98 – 08 **LEH.00.039.152/B**
 Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 30 mm. 98 – 08 **LEH.00.039.150/30/S**
 Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm. h 30 mm. 98 – 08 **LEH.00.039.150/30/B**



SV 650 / SV 650 S



- Lenkerkonverter. Silber. Bar Converter. Silver. 98 – 02 **LEH.00.039.160/S**
 Spiegelverlängerung. Schwarz. Lenker ausleger. Mirror Extension. Black. Universal. 98 – 08 **SVL.00.505.101**
 Hauptständer. Schwarz. Centerstand. Black. 98 – 02 **HPS.05.104.100**
 Hauptständer. Schwarz. Centerstand. Black. 03 – 08 **HPS.05.219.100**

SV 650 S

- QUICK-LOCK Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Side Carrier. Black. 98 – 02 **KFT.05.058.100**
 QUICK-LOCK Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Side Carrier. Black. 03 – 03 **KFT.05.227.100**
 QUICK-LOCK Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Side Carrier. Black. 04 – 08 **KFT.05.226.100**
1 ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 03 – 08 **GPT.05.232.100/B**
 QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 98 – 08 **TRT.00.640.12500/B**
 QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 98 – 08 **BC.TRS.00.110.20000**
 QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 98 – 08 **BC.TRS.00.108.20000**
 QUICK-LOCK EVO Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Engage. Black. 98 – 08 **BC.TRS.00.107.20000**
 QUICK-LOCK EVO Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Trial. Black. 98 – 08 **BC.TRS.00.102.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 98 – 08 **BC.TRE.00.110.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 98 – 08 **BC.TRE.00.108.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Engage. Black. 98 – 08 **BC.TRE.00.107.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 98 – 08 **BC.TRE.00.102.20000**
 Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 98 – 08 **BC.HTA.00.307.10000**
 Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 98 – 08 **BC.HTA.00.304.10000**
 Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 98 – 08 **BC.HTA.00.305.10000**
 Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 98 – 08 **BC.HTA.00.306.10000**
 Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 98 – 08 **BC.HTA.00.302.10000**
 Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 98 – 08 **BC.HTA.00.301.10000**
 Hecktasche Drybag M. Neon-Gelb. Tailbag Drybag M. Neon-Yellow. 98 – 08 **BCK.HTA.00.053.100/Y**
 Universal GPS-Kit. Universal GPS Kit. 03 – 08 **GPS.00.308.30000/B**
 Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 98 – 02 **SVL.05.501.102**
 Spiegelverlängerung. Schwarz. Gelenk-Distanzstück I. Mirror Extension. Black. Hinge I. 03 – 08 **SVL.05.500.100**
 Hauptständer. Schwarz. Centerstand. Black. 98 – 02 **HPS.05.104.100**
2 Hauptständer. Schwarz. Centerstand. Black. 03 – 08 **HPS.05.219.100**



**GSR 750**

- 1 BLAZE® H Satteltaschen-Set. Schwarz. BLAZE® H Panniers Set. Black. 11 – **BC.HTA.05.740.10600/B**
- 2 ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 11 – **GPT.05.334.10000/B**
- QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 11 – **TRT.00.640.12500/B**
- QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 11 – **BC.TRS.00.110.20000**
- QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 11 – **BC.TRS.00.108.20000**
- QUICK-LOCK EVO City. Schwarz. QUICK-LOCK EVO City. Black. 11 – **BC.TRS.00.104.20000**
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 11 – **BC.TRE.00.110.20000**
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 11 – **BC.TRE.00.108.20000**
- QUICK-LOCK EVO Elektrik City. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Elektrik City. Black. 11 – **BC.TRE.00.104.20000**
- Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 11 – **BC.HTA.00.307.10000**
- Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 11 – **BC.HTA.00.304.10000**
- 3 Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 11 – **BC.HTA.00.305.10000**
- Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 11 – **BC.HTA.00.306.10000**
- Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 11 – **BC.HTA.00.301.10000**
- Hecktasche Drybag M. Neon-Gelb. Tailbag Drybag M. Neon-Yellow. 11 – **BCK.HTA.00.053.100/Y**
- 4 QUICK-LOCK GPS-Halter. Schwarz. QUICK-LOCK GPS Mount. Black. 11 – **GPS.00.646.10300/B**
- Universal GPS-Kit. Universal GPS Kit. 11 – **GPS.00.308.30000/B**
- Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 20 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 20 mm. 11 – **LEH.00.039.150/20/S**
- Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm. h 20 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm. h 20 mm. 11 – **LEH.00.039.150/20/B**
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Lenkerausleger. Mirror Extension. Black. Universal. 11 – **SVL.00.505.101**
- 5 Sturzpad-Kit Frame Slider Kit 11 – **STP.05.590.10100/B**

**GSX 750**

- QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 97 – 03 **TRT.00.640.12500/B**
- QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 97 – 03 **BC.TRS.00.110.20000**
- QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 97 – 03 **BC.TRS.00.108.20000**
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 97 – 03 **BC.TRE.00.110.20000**
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 97 – 03 **BC.TRE.00.108.20000**
- Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 97 – 03 **BC.HTA.00.307.10000**
- Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 97 – 03 **BC.HTA.00.304.10000**
- Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 97 – 03 **BC.HTA.00.306.10000**
- Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 97 – 03 **BC.HTA.00.302.10000**



- Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 97 – 03 **BC.HTA.00.301.10000**
- Hecktasche Drybag M. Neon-Gelb. Tailbag Drybag M. Neon-Yellow. 97 – 03 **BCK.HTA.00.053.100/Y**
- Universal GPS-Kit. Universal GPS Kit. 97 – 03 **GPS.00.308.30000/B**
- Lenker-Konverter-Set. Schwarz. Bar Converter Set. Black. 97 – 03 **LEH.00.039.168/B**
- Lenker-Konverter-Set. Silber. Bar Converter Set. Silver. 97 – 03 **LEH.00.039.168/S**
- Lenkerverlegung. Silber. Barback. Silver. 97 – 03 **LEH.00.039.152/S**
- Lenkerverlegung. Schwarz. Barback. Black. 97 – 03 **LEH.00.039.152/B**
- Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 30 mm. 97 – 03 **LEH.00.039.150/30/S**
- Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm. h 30 mm. 97 – 03 **LEH.00.039.150/30/B**
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Lenkerausleger. Mirror Extension. Black. Universal. 97 – 03 **SVL.00.505.101**

GSX 750 F (EU) – Katana (USA)

- QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 02 – 05 **KFT.05.288.20000/B**
- QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 88 – 97 **TRT.00.640.12500/B**
- QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 98 – 01 **TRT.00.640.11500/B**
- QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 02 – 05 **TRT.00.640.12500/B**
- 1 QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 88 – 05 **BC.TRS.00.110.20000**
- QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 88 – 05 **BC.TRS.00.108.20000**
- QUICK-LOCK EVO Sport. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Sport. Black. 88 – 05 **BC.TRS.00.101.20000**
- QUICK-LOCK EVO Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Trial. Black. 88 – 05 **BC.TRS.00.102.20000**
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 88 – 05 **BC.TRE.00.110.20000**
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 88 – 05 **BC.TRE.00.108.20000**
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Sport. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Sport. Black. 88 – 05 **BC.TRE.00.101.20000**
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 88 – 05 **BC.TRE.00.102.20000**
- Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 88 – 05 **BC.HTA.00.307.10000**
- 2 Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 88 – 05 **BC.HTA.00.304.10000**
- Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 88 – 05 **BC.HTA.00.306.10000**
- Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 88 – 05 **BC.HTA.00.302.10000**
- Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 88 – 05 **BC.HTA.00.301.10000**
- Hecktasche Drybag M. Neon-Gelb. Tailbag Drybag M. Neon-Yellow. 88 – 05 **BCK.HTA.00.053.100/Y**
- Universal GPS-Kit. Universal GPS Kit. 02 – 05 **GPS.00.308.30000/B**
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 88 – 97 **SVL.05.501.107**
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 98 – 05 **SVL.05.501.104**





- BLAZE® Satteltaschen-Set. Schwarz. BLAZE® Panniers Set. Black. 05 - 10 [BC.HTA.05.740.10200/B](#)
- 1** BLAZE® Satteltaschen-Set. Schwarz. BLAZE® Panniers Set. Black. 11 - [BC.HTA.05.740.10000/B](#)
- QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 96 - 99 [TRT.00.640.12500/B](#)
- QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 99 - 03 [TRT.00.640.11500/B](#)
- 2** QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 03 - [TRT.00.640.12500/B](#)
- QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 96 - [BC.TRS.00.110.20000](#)
- 3** QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 96 - [BC.TRS.00.108.20000](#)
- 4** QUICK-LOCK EVO Sport. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Sport. Black. 96 - [BC.TRS.00.101.20000](#)
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 96 - [BC.TRE.00.110.20000](#)
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 96 - [BC.TRE.00.108.20000](#)
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Sport. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Sport. Black. 96 - [BC.TRE.00.101.20000](#)
- Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 96 - [BC.HTA.00.307.10000](#)



- 5** Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 96 - [BC.HTA.00.304.10000](#)
- 6** Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 96 - [BC.HTA.00.306.10000](#)
- Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 96 - [BC.HTA.00.302.10000](#)
- Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 96 - [BC.HTA.00.301.10000](#)
- Hecktasche Drybag M. Neon-Gelb. Tailbag Drybag M. Neon-Yellow. 96 - [BCK.HTA.00.053.100/Y](#)
- Kugelklemme Universalhalter-Kit 15,0 - 17,2 Ball Clamp Kit 15.0 - 17.2 05 - 07 [CPA.00.424.15100/B](#)
- Kugelklemme 15,0 - 17,2 Ball Clamp 15.0 - 17.2 05 - [CPA.00.424.13100/B](#)
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Gelenk-Distanzstück I. Mirror Extension. Black. Hinge I. 96 - 99 [SVL.05.500.100](#)
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 99 - 05 [SVL.05.501.101](#)
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 05 - 07 [SVL.05.501.106](#)
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 08 - 10 [SVL.05.501.10800/B](#)
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 11 - [SVL.05.501.11000/B](#)
- 7** Sturzpad-Kit Frame Slider Kit 11 - [STP.05.590.10700/B](#)
- 8**



DL 1000 V-Strom



- 1 TraX® EVO Koffersystem. Schwarz. 37 l links/37 l rechts. TraX® EVO Pannier System. Black. 37 l left/37 l right. 01 – 07 [KFT.05.158.50000/B](#)
TraX® EVO Koffersystem. Silber. 37 l links/37 l rechts. TraX® EVO Pannier System. Silver. 37 l left/37 l right. 01 – 07 [KFT.05.158.50000/S](#)
TraX® EVO Koffersystem. Silber. 45 l links/45 l rechts. TraX® EVO Pannier System. Silver. 45 l left/45 l right. 01 – 07 [KFT.05.158.50100/S](#)
TraX® EVO Koffersystem. Schwarz. 45 l links/45 l rechts. TraX® EVO Pannier System. Black. 45 l left/45 l right. 01 – 07 [KFT.05.158.50100/B](#)
- 2 QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 01 – 07 [KFT.05.158.200](#)
- 3 ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 01 – 07 [GPT.05.293.15000/B](#)
STEEL-RACK. Schwarz. STEEL-RACK. Black. 01 – 07 [GPT.05.293.20001/B](#)
QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 01 – 07 [TRT.00.640.11500/B](#)
QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 01 – 07 [BC.TRS.00.110.20000](#)
QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 01 – 07 [BC.TRS.00.108.20000](#)
- 4 QUICK-LOCK EVO Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Engage. Black. 01 – 07 [BC.TRS.00.107.20000](#)
QUICK-LOCK EVO Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Trial. Black. 01 – 07 [BC.TRS.00.102.20000](#)
QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 01 – 07 [BC.TRE.00.110.20000](#)
QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 01 – 07 [BC.TRE.00.108.20000](#)

DL 1000 V-Strom

- QUICK-LOCK EVO Elektrik Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Engage. Black. 01 – 07 [BC.TRE.00.107.20000](#)
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 01 – 07 [BC.TRE.00.102.20000](#)
- 5 Riemen-Tankrucksack Enduro. Schwarz. Strap Tankbag Enduro. Black. 01 – 07 [BC.TRS.00.130.10000](#)
Riemen-Tankrucksack Enduro LT. Schwarz. Strap Tankbag Enduro LT. Black. 01 – 07 [BC.TRS.00.131.10000](#)
Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 01 – 07 [BC.HTA.00.307.10000](#)
Hecktasche Jetpack. Schwarz. Tailbag Jetpack. Black. 01 – 07 [BC.HTA.00.303.10000](#)
Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 01 – 07 [BC.HTA.00.304.10000](#)
Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 01 – 07 [BC.HTA.00.305.10000](#)
Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 01 – 07 [BC.HTA.00.306.10000](#)
- 6 Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®, Black. 01 – 07 [BC.HTA.00.301.10000](#)
Hecktasche Drybag L. Neon-Gelb. Tailbag Drybag L. Neon-Yellow. 01 – 07 [BCK.HTA.00.047.100/Y](#)
QUICK-LOCK GPS-Halter. Schwarz. QUICK-LOCK GPS Mount. Black. 01 – 07 [GPS.00.646.10100/B](#)
Universal GPS-Kit. Universal GPS Kit. 01 – 07 [GPS.00.308.30000/B](#)
Nonshock Endurance Lenker. Schwarz. ø 28 mm. Nonshock Endurance Bar. Black. ø 28 mm. 01 – 07 [LEN.00.156.10001/B](#)
Lenkeraufnahme. Schwarz. ø 28 mm. M10. Bar Mount. Black. ø 28 mm. M10. 01 – 07 [LEH.00.039.16200.03/B](#)
Lenkeraufnahme. Silber. ø 28 mm. M10. Bar Mount. Silver. ø 28 mm. M10. 01 – 07 [LEH.00.039.16200.03/S](#)
Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 25 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 25 mm. 01 – 07 [LEH.00.039.150/25/S](#)
Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm. h 25 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm. h 25 mm. 01 – 07 [LEH.00.039.150/25/B](#)
Fußrasten-Kit. Silber. Footrest Kit. Silver. 01 – 07 [FRS.17.011.10000/S](#)
Spiegelverlängerung. Schwarz. Lenkerausleger. Mirror Extension. Black. Universal. 01 – 07 [SVL.00.505.101](#)
- 7 Schutzbügel. Schwarz. Crashbar. Black. 01 – 07 [SBL.05.170.100](#)
Vorderachs-Sturzpadd-Kit. Schwarz. Front Axle Slider Kit. Black. 01 – 07 [STP.05.176.10000/B](#)
- 8 Motorschutz. Silber. Engine Guard. Silver. 01 – 07 [MSS.05.265.100](#)
Motorschut. Schwarz. Engine Guard. Black. 01 – 07 [MSS.05.265.100/B](#)
Motorschut. Schwarz. Montage ohne Schutzbügel. Engine Guard. Black. Without crashbar only. 01 – 07 [MSS.05.265.101/B](#)
Motorschut. Silber. Montage ohne Schutzbügel. Engine Guard. Silver. Without crashbar only. 01 – 07 [MSS.05.265.101](#)
HAWK Scheinwerferhalter-Set. Schwarz. HAWK Light Mount Set. Black. 01 – 07 [NSW.05.004.10000/B](#)
HAWK Nebelscheinwerfer-Set. Schwarz. HAWK Fog Light Set. Black. 01 – 07 [NSW.05.004.50000/B](#)
HAWK Nebelscheinwerfer-Set. Silber. HAWK Fog Light Set. Silver. 01 – 07 [NSW.05.004.50000/S](#)
- 9 KOBRA Handprotektoren-Kit. Schwarz. KOBRA Handguard Kit. Black. 01 – 07 [HPR.00.220.20200/B](#)
BB STORM Handprotektoren-Kit. Schwarz. BB STORM Handguard Kit. Black. 01 – 07 [HPR.00.220.10200/B](#)
Kettenschutz. Silber. Chain Guard. Silver. 01 – 07 [KTS.05.264.100](#)
Hauptständer. Schwarz. Centerstand. Black. 01 – 07 [HPS.05.159.100](#)





GSX R 1000

- 1 BLAZE® Satteltaschen-Set. Schwarz. BLAZE® Panniers Set. Black. 09 – [BC.HTA.05.740.10000/B](#)
 QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 01 – [TRT.00.640.12500/B](#)
 QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 01 – [BC.TRS.00.110.20000](#)
- 2 QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 01 – [BC.TRS.00.108.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Sport. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Sport. Black. 01 – [BC.TRS.00.101.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 01 – [BC.TRE.00.110.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 01 – [BC.TRE.00.108.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Sport. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Sport. Black. 01 – [BC.TRE.00.101.20000](#)
 Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 01 – [BC.HTA.00.307.10000](#)
- 3 Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 01 – [BC.HTA.00.304.10000](#)
 Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 01 – [BC.HTA.00.306.10000](#)
 Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 01 – [BC.HTA.00.302.10000](#)
 Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 01 – [BC.HTA.00.301.10000](#)
 Hecktasche Drybag M. Neon-Gelb. Tailbag Drybag M. Neon-Yellow. 01 – [BCK.HTA.00.053.100/Y](#)
 Kugelklemme Universalhalter-Kit 13,5 - 14,7 Ball Clamp Kit 13.5 - 14.7 09 – [CPA.00.424.15000/B](#)
 Kugelklemme 13,5 - 14,7 Ball Clamp 13.5 - 14.7 09 – [CPA.00.424.13000/B](#)
 Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 01 – 04 [SVL.05.501.101](#)
 Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 05 – 08 [SVL.05.501.106](#)
 Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 09 – [SVL.05.501.10800/B](#)
- 4 Sturzpadd-Kit Frame Slider Kit 09 – 09 [STP.05.590.10600/B](#)



SV 1000

- QUICK-LOCK Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Side Carrier. Black. 03 – 05 [KFT.05.226.100](#)
 ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 03 – 05 [GPT.05.232.100/B](#)
 QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 03 – 05 [TRT.00.640.12500/B](#)
- 5 QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 03 – 05 [BC.TRS.00.110.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 03 – 05 [BC.TRS.00.108.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Engage. Black. 03 – 05 [BC.TRS.00.107.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 03 – 05 [BC.TRE.00.110.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 03 – 05 [BC.TRE.00.108.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Engage. Black. 03 – 05 [BC.TRE.00.107.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 03 – 05 [BC.TRE.00.102.20000](#)
 Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 03 – 05 [BC.HTA.00.307.10000](#)
 Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 03 – 05 [BC.HTA.00.304.10000](#)



- Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 03 – 05 [BC.HTA.00.305.10000](#)
 Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 03 – 05 [BC.HTA.00.306.10000](#)
 Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 03 – 05 [BC.HTA.00.302.10000](#)
 Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 03 – 05 [BC.HTA.00.301.10000](#)
 Hecktasche Drybag M. Neon-Gelb. Tailbag Drybag M. Neon-Yellow. 03 – 05 [BCK.HTA.00.053.100/Y](#)
 QUICK-LOCK GPS-Halter. Schwarz. QUICK-LOCK GPS Mount. Black. 03 – 05 [GPS.00.646.10100/B](#)
 Universal GPS-Kit. Universal GPS Kit. 03 – 05 [GPS.00.308.30000/B](#)
 Lenker-Konverter-Set. Schwarz. Bar Converter Set. Black. 03 – 05 [LEH.00.039.168/B](#)
 Lenker-Konverter-Set. Silber. Bar Converter Set. Silver. 03 – 05 [LEH.00.039.168/S](#)
 Lenkerverlegung. Silber. Barback. Silver. 03 – 05 [LEH.00.039.152/S](#)
 Lenkerverlegung. Schwarz. Barback. Black. 03 – 05 [LEH.00.039.152/B](#)
 Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 30 mm. 03 – 05 [LEH.00.039.150/30/S](#)
 Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm. h 30 mm. 03 – 05 [LEH.00.039.150/30/B](#)
 Spiegelverlängerung. Schwarz. Lenkerausleger. Mirror Extension. Black. Universal. 03 – 05 [SVL.00.505.101](#)

SV 1000 S

- QUICK-LOCK Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Side Carrier. Black. 03 – 03 [KFT.05.227.100](#)
 QUICK-LOCK Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Side Carrier. Black. 04 – 05 [KFT.05.226.100](#)
 ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 03 – 05 [GPT.05.232.100/B](#)
 QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 03 – 05 [TRT.00.640.12500/B](#)
 QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 03 – 05 [BC.TRS.00.110.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 03 – 05 [BC.TRS.00.108.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Engage. Black. 03 – 05 [BC.TRS.00.107.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Trial. Black. 03 – 05 [BC.TRS.00.102.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 03 – 05 [BC.TRE.00.110.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 03 – 05 [BC.TRE.00.108.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Engage. Black. 03 – 05 [BC.TRE.00.107.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 03 – 05 [BC.TRE.00.102.20000](#)
- 7 Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 03 – 05 [BC.HTA.00.307.10000](#)
 Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 03 – 05 [BC.HTA.00.304.10000](#)
 Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 03 – 05 [BC.HTA.00.305.10000](#)
 Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 03 – 05 [BC.HTA.00.306.10000](#)
 Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 03 – 05 [BC.HTA.00.302.10000](#)
 Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 03 – 05 [BC.HTA.00.301.10000](#)
 Hecktasche Drybag M. Neon-Gelb. Tailbag Drybag M. Neon-Yellow. 03 – 05 [BCK.HTA.00.053.100/Y](#)
 Spiegelverlängerung. Schwarz. Gelenk-Distanzstück I. Mirror Extension. Black. Hinge I. 03 – 05 [SVL.05.500.100](#)



SUZUKI

GSF 1200 Bandit



- 1 AERO ABS-Seitenkoffersystem. Schwarz. AERO ABS Sidecase System. Black. 06 – 06 KFT.05.403.60000/B
- 1 QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 01 – 05 KFT.05.067.20000/B
- QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 06 – 06 KFT.05.403.200
- 2 ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 00 – 05 GPT.05.299.15000/B
- QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 96 – 06 TRT.00.640.11500/B
- QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 96 – 06 BC.TRS.00.110.20000
- QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 96 – 06 BC.TRS.00.108.20000
- QUICK-LOCK EVO Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Engage. Black. 96 – 06 BC.TRS.00.107.20000
- QUICK-LOCK EVO Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Trial. Black. 96 – 06 BC.TRS.00.102.20000
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 96 – 06 BC.TRE.00.110.20000
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 96 – 06 BC.TRE.00.108.20000
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Engage. Black. 96 – 06 BC.TRE.00.107.20000
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 96 – 06 BC.TRE.00.102.20000
- Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 96 – 06 BC.HTA.00.307.10000
- Hecktasche Jetpack. Schwarz. Tailbag Jetpack. Black. 96 – 06 BC.HTA.00.303.10000
- Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 96 – 06 BC.HTA.00.304.10000
- Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 96 – 06 BC.HTA.00.306.10000
- Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 96 – 06 BC.HTA.00.305.10000
- Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 96 – 06 BC.HTA.00.302.10000
- Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 96 – 06 BC.HTA.00.301.10000
- Hecktasche Drybag L. Neon-Gelb. Tailbag Drybag L. Neon-Yellow. 96 – 06 BCK.HTA.00.047.100/Y
- Universal GPS-Kit. Universal GPS Kit. 00 – 06 GPS.00.308.30000/B
- Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm. h 30 mm. 00 – 06 LEH.00.039.150/30/B
- Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 30 mm. 00 – 06 LEH.00.039.150/30/S
- Lenkerverlegung. Schwarz. Barback. Black. 00 – 06 LEH.00.039.152/B
- Lenkerverlegung. Silber. Barback. Silver. 00 – 06 LEH.00.039.152/S
- Lenker-Konverter-Set. Silber. Bar Converter Set. Silver. 00 – 06 LEH.00.039.168/S
- Lenker-Konverter-Set. Schwarz. Bar Converter Set. Black. 00 – 06 LEH.00.039.168/B
- 3 Spiegelverlängerung. Schwarz. Lenker ausleger. Mirror Extension. Black. Universal. 96 – 06 SVL.00.505.101
- 4 Schutzbügel. Schwarz. Crashbar. Black. 00 – 06 SBL.05.341.100



GSF 1200 Bandit S

- QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 01 – 05 KFT.05.067.20000/B
- ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 00 – 06 GPT.05.299.15000/B
- QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 00 – 06 TRT.00.640.11500/B
- 5 QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 00 – 06 BC.TRS.00.110.20000
- QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 00 – 06 BC.TRS.00.108.20000
- QUICK-LOCK EVO Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Engage. Black. 00 – 06 BC.TRS.00.107.20000
- QUICK-LOCK EVO Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Trial. Black. 00 – 06 BC.TRS.00.102.20000
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 00 – 06 BC.TRE.00.110.20000
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 00 – 06 BC.TRE.00.108.20000
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Engage. Black. 00 – 06 BC.TRE.00.107.20000
- QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 00 – 06 BC.TRE.00.102.20000
- Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 00 – 06 BC.HTA.00.307.10000
- Hecktasche Jetpack. Schwarz. Tailbag Jetpack. Black. 00 – 06 BC.HTA.00.303.10000
- 6 Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 00 – 06 BC.HTA.00.304.10000
- Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 00 – 06 BC.HTA.00.305.10000
- Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 00 – 06 BC.HTA.00.306.10000
- Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 00 – 06 BC.HTA.00.302.10000
- Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 00 – 06 BC.HTA.00.301.10000
- Hecktasche Drybag L. Neon-Gelb. Tailbag Drybag L. Neon-Yellow. 00 – 06 BCK.HTA.00.047.100/Y
- Universal GPS-Kit. Universal GPS Kit. 00 – 06 GPS.00.308.30000/B
- Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm. h 30 mm. 00 – 06 LEH.00.039.150/30/B
- Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 30 mm. 00 – 06 LEH.00.039.150/30/S
- Lenkerverlegung. Schwarz. Barback. Black. 00 – 06 LEH.00.039.152/B
- Lenkerverlegung. Silber. Barback. Silver. 00 – 06 LEH.00.039.152/S
- Lenker-Konverter-Set. Silber. Bar Converter Set. Silver. 00 – 06 LEH.00.039.168/S
- Lenker-Konverter-Set. Schwarz. Bar Converter Set. Black. 00 – 06 LEH.00.039.168/B
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 00 – 04 SVL.05.501.103
- Spiegelverlängerung. Schwarz. Gelenk-Distanzstück I. Mirror Extension. Black. Hinge I. 00 – 04 SVL.05.500.100
- Schutzbügel. Schwarz. Crashbar. Black. 00 – 06 SBL.05.341.100



SUZUKI

GSF 1250 Bandit



- BLAZE® H Satteltaschen-Set. Schwarz. BLAZE® H Panniers Set. Black. 07 – 09 **BC.HTA.05.740.10100/B**
 BLAZE® H Satteltaschen-Set. Schwarz. BLAZE® H Panniers Set. Black. 10 – **BC.HTA.05.740.10300/B**
 AERO ABS-Seitenkoffersystem. Schwarz. AERO ABS Sidecase System. Black. 07 – 09 **KFT.05.403.60000/B**
 QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 07 – 09 **KFT.05.403.200**
 QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 10 – **KFT.05.597.20000/B**
 QUICK-LOCK Kontur-Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Profile Side Carrier. Black. 07 – 10 **KFT.05.403.150**
 QUICK-LOCK Kontur-Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Profile Side Carrier. Black. 10 – **KFT.05.597.15000/B**
 ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 07 – **GPT.05.299.15000/B**
 QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 07 – **TRT.00.640.12500/B**
 QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 07 – **BC.TRS.00.110.20000**
 QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 07 – **BC.TRS.00.108.20000**
 QUICK-LOCK EVO Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Engage. Black. 07 – **BC.TRS.00.107.20000**
 QUICK-LOCK EVO Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Trial. Black. 07 – **BC.TRS.00.102.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 07 – **BC.TRE.00.110.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 07 – **BC.TRE.00.108.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Engage. Black. 07 – **BC.TRE.00.107.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 07 – **BC.TRE.00.102.20000**
 Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 07 – **BC.HTA.00.307.10000**
 Hecktasche Jetpack. Schwarz. Tailbag Jetpack. Black. 07 – **BC.HTA.00.303.10000**
 Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 07 – **BC.HTA.00.304.10000**
 Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 07 – **BC.HTA.00.305.10000**
 Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 07 – **BC.HTA.00.306.10000**
 Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 07 – **BC.HTA.00.302.10000**
 Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 07 – **BC.HTA.00.301.10000**
 Hecktasche Drybag L. Neon-Gelb. Tailbag Drybag L. Neon-Yellow. 07 – **BCK.HTA.00.047.100/Y**
 QUICK-LOCK GPS-Halter. Schwarz. QUICK-LOCK GPS Mount. Black. 07 – **GPS.00.646.10300/B**
 Universal GPS-Kit. Universal GPS Kit. 07 – **GPS.00.308.30000/B**
 Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm. h 30 mm. 07 – 09 **LEH.00.039.150/30/B**
 Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 30 mm. 07 – 09 **LEH.00.039.150/30/S**
 Lenkerverlegung. Schwarz. Barback. Black. 07 – 09 **LEH.00.039.152/B**
 Lenkerverlegung. Silber. Barback. Silver. 07 – 09 **LEH.00.039.152/S**
 Lenker-Konverter-Set. Silber. Bar Converter Set. Silver. 07 – 09 **LEH.00.039.168/S**
 Lenker-Konverter-Set. Schwarz. Bar Converter Set. Black. 07 – 09 **LEH.00.039.168/B**
 Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 20 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 20 mm. 10 – **LEH.00.039.150/20/S**
 Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm. h 20 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm. h 20 mm. 10 – **LEH.00.039.150/20/B**



GSF 1250 Bandit / GSF 1250 Bandit S



- Fußrasten-Kit. Silber. Footrest Kit. Silver. 07 – **FRS.05.011.10100/S**
 Spiegelverlängerung. Schwarz. Lenker ausleger. Mirror Extension. Black. Universal. 07 – **SVL.00.505.101**
 4 Schutzbügel. Schwarz. Crashbar. Black. 07 – **SBL.05.383.100**
GSF 1250 Bandit S
 5 BLAZE® H Satteltaschen-Set. Schwarz. BLAZE® H Panniers Set. Black. 07 – **BC.HTA.05.740.10100/B**
 6 QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 07 – **TRT.00.640.12500/B**
 QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 07 – **BC.TRS.00.110.20000**
 QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 07 – **BC.TRS.00.108.20000**
 QUICK-LOCK EVO Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Engage. Black. 07 – **BC.TRS.00.107.20000**
 QUICK-LOCK EVO Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Trial. Black. 07 – **BC.TRS.00.102.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 07 – **BC.TRE.00.110.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 07 – **BC.TRE.00.108.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Engage. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Engage. Black. 07 – **BC.TRE.00.107.20000**
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Trial. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Trial. Black. 07 – **BC.TRE.00.102.20000**
 Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 07 – **BC.HTA.00.307.10000**
 Hecktasche Jetpack. Schwarz. Tailbag Jetpack. Black. 07 – **BC.HTA.00.303.10000**
 Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 07 – **BC.HTA.00.304.10000**
 Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 07 – **BC.HTA.00.305.10000**
 Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 07 – **BC.HTA.00.306.10000**
 Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 07 – **BC.HTA.00.302.10000**
 Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 07 – **BC.HTA.00.301.10000**
 Hecktasche Drybag L. Neon-Gelb. Tailbag Drybag L. Neon-Yellow. 07 – **BCK.HTA.00.047.100/Y**
 QUICK-LOCK GPS-Halter. Schwarz. QUICK-LOCK GPS Mount. Black. 07 – **GPS.00.646.10300/B**
 Universal GPS-Kit. Universal GPS Kit. 07 – **GPS.00.308.30000/B**
 Lenkerverlegung. Silber. Barback. Silver. 07 – **LEH.00.039.152/S**
 Lenkerverlegung. Schwarz. Barback. Black. 07 – **LEH.00.039.152/B**
 Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 30 mm. 07 – 09 **LEH.00.039.150/30/S**
 Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm. h 30 mm. 07 – 09 **LEH.00.039.150/30/B**
 Lenker-Konverter-Set. Schwarz. Bar Converter Set. Black. 07 – **LEH.00.039.168/B**
 Lenker-Konverter-Set. Silber. Bar Converter Set. Silver. 07 – **LEH.00.039.168/S**
 Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm. h 20 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm. h 20 mm. 10 – **LEH.00.039.150/20/B**
 Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 20 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 20 mm. 10 – **LEH.00.039.150/20/S**
 Fußrasten-Kit. Silber. Footrest Kit. Silver. 07 – **FRS.05.011.10100/S**
 Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 07 – **SVL.05.501.10900/B**





- BLAZE® H Satteltaschen-Set. Schwarz. BLAZE® H Panniers Set. Black. 09 – [BC.HTA.05.740.10100/B](#)
 AERO ABS-Seitenkoffersystem. Schwarz. AERO ABS Sidecase System. Black. 09 – [KFT.05.403.60000/B](#)
1 QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 09 – [KFT.05.403.200](#)
 QUICK-LOCK Kontur-Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Profile Side Carrier. Black. 09 – [KFT.05.403.150](#)
2 ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 09 – [GPT.05.299.15000/B](#)
 QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 09 – [TRT.00.640.12500/B](#)
 QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 09 – [BC.TRS.00.110.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 09 – [BC.TRS.00.108.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 09 – [BC.TRE.00.110.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 09 – [BC.TRE.00.108.20000](#)
 Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 09 – [BC.HTA.00.307.10000](#)
 Hecktasche Jetpack. Schwarz. Tailbag Jetpack. Black. 09 – [BC.HTA.00.303.10000](#)
 Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 09 – [BC.HTA.00.305.10000](#)
 QUICK-LOCK GPS-Halter. Schwarz. QUICK-LOCK GPS Mount. Black. 09 – [GPS.00.646.10300/B](#)
 Universal GPS-Kit. Universal GPS Kit. 09 – [GPS.00.308.30000/B](#)
 Nonshock Endurance GPS-Halter S. Schwarz. Nonshock Endurance GPS Mount S. Black. 09 – 11 [LEN.00.156.11100/B](#)



- Nonshock Endurance Lenkermittelstrebe S. Schwarz. Nonshock Endurance Crossbar S. Black.
 09 – 11 [LEN.00.156.11300/B](#)
 Nonshock Endurance Lenker S. Schwarz. ø 28 mm. Nonshock Endurance Bar S. Black. ø 28 mm. 09 –
[LEN.00.156.11000/B](#)
3 Lenkeraufnahme. Silber. ø 28 mm. M10. Bar Mount. Silver. ø 28 mm. M10. 09 – [LEH.00.039.16200.08/S](#)
 Lenkeraufnahme. Schwarz. ø 28 mm. M10. Bar Mount. Black. ø 28 mm. M10. 09 – [LEH.00.039.16200.08/B](#)
 Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 30 mm. 09 – [LEH.00.039.150/30/S](#)
4 Fußrasten-Kit. Silber. Footrest Kit. Silver. 09 – [FRS.05.011.10100/S](#)
5 Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 09 – [SVL.05.501.10900/B](#)

GSX 1300 B-King

- QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 07 – [TRT.00.640.13100/B](#)
 QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 07 – [BC.TRS.00.110.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 07 – [BC.TRS.00.108.20000](#)
 QUICK-LOCK EVO City. Schwarz. QUICK-LOCK EVO City. Black. 07 – [BC.TRS.00.104.20000](#)
 Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 07 – [BC.HTA.00.307.10000](#)
 Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 07 – [BC.HTA.00.304.10000](#)
 Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 07 – [BC.HTA.00.306.10000](#)
 Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®, Black. 07 – [BC.HTA.00.301.10000](#)
 Hecktasche Drybag L. Neon-Gelb. Tailbag Drybag L. Neon-Yellow. 07 – [BCK.HTA.00.047.100/Y](#)
 QUICK-LOCK GPS-Halter. Schwarz. QUICK-LOCK GPS Mount. Black. 07 – [GPS.05.646.10000/B](#)
 Universal GPS-Kit. Universal GPS Kit. 07 – [GPS.00.308.30000/B](#)
 Spiegelverlängerung. Schwarz. Lenker ausleger. Mirror Extension. Black. Universal. 07 – [SVL.00.505.101](#)



GSX R 1300 Hayabusa



- 1 BLAZE® H Satteltaschen-Set. Schwarz. BLAZE® H Panniers Set. Black. 08 – BC.HTA.05.740.10500/B
 QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 99 – 07 KFT.05.203.20000/B
 QUICK-LOCK EVO Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Side Carrier. Black. 08 – KFT.05.575.200
 QUICK-LOCK Kontur-Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Profile Side Carrier. Black. 08 – KFT.05.575.150
 ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 99 – 07 GPT.05.209.100/B
- 2 ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 08 – GPT.05.576.15000/B
 QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 99 – 07 TRT.00.640.11500/B
 QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 08 – TRT.00.640.12500/B
 QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 08 – BC.TRS.00.110.20000
 QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 08 – BC.TRS.00.108.20000
 QUICK-LOCK EVO Sport. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Sport. Black. 04 – 06 BC.TRS.00.101.20000
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 08 – BC.TRE.00.110.20000
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 08 – BC.TRE.00.108.20000
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Sport. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Sport. Black. 04 – 06 BC.TRE.00.101.20000
 Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 08 – BC.HTA.00.307.10000
 Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 08 – BC.HTA.00.304.10000
 Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 10 – BC.HTA.00.305.10000
 Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 08 BC.HTA.00.306.10000
 Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 99 – BC.HTA.00.301.10000
 Hecktasche Drybag M. Neon-Gelb. Tailbag Drybag M. Neon-Yellow. 99 – BCK.HTA.00.053.100/Y
- 3 QUICK-LOCK GPS-Halter. Schwarz. QUICK-LOCK GPS Mount. Black. 99 – GPS.05.646.10101/B
- 4 Spiegelverlängerung. Schwarz. Kontur-Distanzstück. Mirror Extension. Black. Profile. 99 – 07 SVL.05.501.101



GSX 1400



- QUICK-LOCK Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Side Carrier. Black. 01 – 04 KFT.05.146.100
 QUICK-LOCK Kofferträger. Schwarz. QUICK-LOCK Side Carrier. Black. 05 – 06 KFT.05.410.100
- 1 ALU-RACK. Schwarz. ALU-RACK. Black. 01 – 06 GPT.05.299.15000/B
 QUICK-LOCK EVO Tankring. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Tankring. Black. 01 – 06 TRT.00.640.11500/B
 QUICK-LOCK EVO Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Micro. Black. 01 – 06 BC.TRS.00.110.20000
 QUICK-LOCK EVO Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Daypack. Black. 01 – 06 BC.TRS.00.108.20000
 QUICK-LOCK EVO Sport. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Sport. Black. 01 – 06 BC.TRS.00.101.20000
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Micro. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Micro. Black. 01 – 06 BC.TRE.00.110.20000
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Daypack. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Daypack. Black. 01 – 06 BC.TRE.00.108.20000
 QUICK-LOCK EVO Elektrik Sport. Schwarz. QUICK-LOCK EVO Electric Sport. Black. 01 – 06 BC.TRE.00.101.20000
 Hecktasche Slipstream. Schwarz. Tailbag Slipstream. Black. 01 – 06 BC.HTA.00.307.10000
 Hecktasche Rearbag. Schwarz. Tailbag Rearbag. Black. 01 – 06 BC.HTA.00.304.10000
- 2 Hecktasche Rackpack. Schwarz. Tailbag Rackpack. Black. 01 – 06 BC.HTA.00.305.10000
 Hecktasche Cargobag. Schwarz. Tailbag Cargobag. Black. 01 – 06 BC.HTA.00.306.10000
 Hecktasche Racepack®. Schwarz. Tailbag Racepack®. Black. 01 – 06 BC.HTA.00.302.10000
 Hecktasche Speedpack®. Schwarz. Tailbag Speedpack®. Black. 01 – 06 BC.HTA.00.301.10000
 Hecktasche Drybag L. Neon-Gelb. Tailbag Drybag L. Neon-Yellow. 01 – 06 BCK.HTA.00.047.100/Y
 Universal GPS-Kit. Universal GPS Kit. 01 – 06 GPS.00.308.30000/B
 Lenkererhöhung. Schwarz. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Black. ø 22 mm. h 30 mm. 01 – 06 LEH.00.039.150/30/B
 Lenkererhöhung. Silber. ø 22 mm. h 30 mm. Bar Riser. Silver. ø 22 mm. h 30 mm. 01 – 06 LEH.00.039.150/30/S
 Lenkerverlegung. Schwarz. Barback. Black. 01 – 06 LEH.00.039.152/B
 Lenkerverlegung. Silber. Barback. Silver. 01 – 06 LEH.00.039.152/S
 Lenker-Konverter-Set. Schwarz. Bar Converter Set. Black. 01 – 06 LEH.00.039.168/B
 Lenker-Konverter-Set. Silber. Bar Converter Set. Silver. 01 – 06 LEH.00.039.168/S
 Spiegelverlängerung. Schwarz. Lenker ausleger. Mirror Extension. Black. Universal. 01 – 06 SVL.00.505.101





SW-MOTECH GmbH & Co. KG

BAGS-CONNECTION GmbH & Co. KG

Ernteweg 8/10 . 35282 Rauschenberg . Germany

phone +49 6425 8168-050 . fax +49 6425 8168-10

info@sw-bc.com . www.sw-bc.com

Händler / Dealer